JAK KORZYSTAĆ Z NAGRYWARKI SIECIOWEJ

I Nagrywanie

1. Wybierz program, który chcesz nagrać przełączając na niego. Następnie kliknij przycisk F1 lub oznaczony czerwoną kropką.

F1 lub

2. Na monitorze pojawi się opcja wyboru: nagrywanie na USB lub na dysk sieciowy. Używając kursorów na pilocie wybierz opcję nagrywania na dysku sieciowym i zatwierdź naciskając

OK

3. Po zatwierdzeniu pojawi się panel umożliwiający ustawienie czasu zakończenia nagrania. Po wybraniu czasu zatwierdzamy. Nagranie trwa.

4. Aby odtworzyć zarejestrowane nagranie wybierz przycisk . Pojawią się trzy opcje: ustawienie, nagrywanie i TV. Wybieramy nagrywanie. Pojawia się biblioteka z nagraniami. Aby odtworzyć nagranie wybieramy kursorami interesującą nas pozycję. Jeżeli chcemy skasować, któreś nagranie po najechaniu na niego kursorami wybieramy przycisk funkcyjny F1.

5. Jeżeli chcesz w trakcie przerwać nagranie wybierz przycisk stop:

II Planowanie nagrywania

1. Jeżeli chcemy zaplanować nagrywanie programu, który będzie nadawany za np. 2 dni wybieramy elektroniczny przewodnik po kanałach . Kursorami (góra, dół) wybieramy kanał, który nas interesuje, a następnie program (kursor lewa, prawa).

2. Gdy już mamy program, serial, film, który chcemy nagrać naciskamy F1. Wyświetli się panel z ustawieniem czasu nagrywania. Czas ustawił się automatycznie więc tylko zatwierdzamy.