

LEOŃ



ReTV

LEOŃ



FUNKCJA RETV



ARCHIWUM 7 DNI

Twoja własna maszyna czasu

Przegapiłeś premierę? ReTV automatycznie przechowuje programy z ostatnich 7 dni. Możesz do nich wrócić w dowolnym momencie.



ZATRZYMUJ I OGLĄDAJ OD POCZĄTKU

Pełna kontrola nad programem

Spóźniłeś się na film? Uruchom trwającą audycję od początku. Potrzebujesz przerwy? Zatrzymaj obraz i wróć do oglądania później.

✓ Dostępne na większości kanałów

✓ Prosta obsługa z pilota


✓ Brak dodatkowych opłat

Ustawienie funkcji ReTV




1. Naciśnij przycisk  na pilocie dekodera.

2. Przejdź do opcji USTAWIENIA ReTV i naciśnij  na pilocie.




3. Wskaż, które kanały mają mieć włączoną funkcję RETV. Najedź na dany kanał i naciśnij  na pilocie.

Przy wybranych kanałach pojawi się znaczek ® - oznacza on, że dla tego kanału działa funkcja RETV.




4. Po zaznaczeniu wybranych kanałów, wciśnij przycisk **OK** na pilocie - na zielono podświetli się pole ZAPISZ. Naciśnij **OK** żeby zatwierdzić.



5. Potwierdź ustawienia naciskając **OK** na pilocie.


Od tego momentu wybrane kanały zostają zapamiętane i możesz do nich wracać.

Funkcja działa do 7 dni wstecz, np. jeśli dla kanału TVN włączysz ReTV w dniu 1 września, to przez 7 kolejnych dni, będziesz mógł oglądać wszystko co było emitowane w TVN od 1 września.




Korzystanie z funkcji ReTV

1. Przejdź do opcji RETV i naciśnij **OK** na pilocie dekodera.




2. Pojawi się lista wszystkich dostępnych programów, które były wyemitowane. Możesz przeglądać wszystkie programy, lub z wybranego dnia czy kanału.



3. Po wybraniu programu i naciśnięciu **OK** pojawi się menu, możesz:

- nagrać ten odcinek
- nagrać wszystkie odcinki
- oglądać wybrany program
- oglądając możesz dowolnie przewijać
- cofnąć się do wyboru programu




Funkcja Timeshift

Funkcja Timeshift pozwala na zatrzymanie programu w dowolnym momencie, po zatrzymaniu możesz wrócić do oglądania od miejsca zatrzymania lub wrócić do początku programu.

Żeby działała funkcja Timeshift, program musi mieć włączoną funkcję RETV.

Aby włączyć Timeshift (zatrzymać program) naciśnij na pilocie przycisk 



Po włączeniu funkcji Timeshift program zatrzyma się i wyświetli się menu, w którym możesz wybrać:

- OPCJE - po wejściu w opcje mamy do wyboru:
Nagraj ten odcinek, Nagraj Wszystkie odcinki, Anuluj)
- EPG - przejście do Elektronicznego Przewodnika po programach
- KANAŁY - przejście do listy kanałów
- KONTYNUUJ - konytnuowanie oglądania od zatrzymanego momentu
- OD POCZĄTKU - oglądanie programu od początku
- LIVE TV - oglądanie "na żywo"

LEOŃ

Co zrobić, jeśli coś nie działa?

1. Sprawdź wszystkie kable - czy są poprawnie podłączone, czy nie są uszkodzone i czy nie wysunęły się z gniazda.
2. Sprawdź telewizor - czy jest ustawiony na wyświetlanie sygnału z odpowiedniego źródła.
3. Wyłącz dekoder z prądu i podłącz ponownie.
4. Sprawdź baterie w pilocie (po wciśnięciu przycisku na pilocie lampka na dekodrze powinna mignąć).
5. Sprawdź na stronie leon.pl/awarie czy nie występuje awaria w sieci Leon
6. W razie potrzeby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Biura Obsługi Klienta

Rybnik

ul. Kilińskiego 33d

Poniedziałek - Środa - 8.00 - 16.00

Czwartek - 8.00 - 18.00

Piątek - 8.00 - 16.00

Wodzisław Śląski

ul. Leszka 57

Poniedziałek - Środa - 8.00 - 16.00

Czwartek - 8.00 - 18.00

Piątek - 8.00 - 16.00

Żory

ul. Okrężna 3/112

Poniedziałek - Środa - 10.00 - 16.00

Czwartek - 12.00 - 18.00

Piątek - 10.00 - 16.00

Zadzwoń (+48) 32 440 8000

Napisz biuro@leon.pl

Czat na stronie w godzinach pracy biura

